

## WIESZAK STOJĄCY XAVIER BIAŁY

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

**Ważne:** Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdowały się wszystkie części wymienione na liście.

**Uwaga:** w celu zaoszczędzenia miejsca na czas transportu, **niektóre rurki mogą znajdować się wewnątrz innych.**

### Ostrzeżenia:

- nie należy zezwalać dzieciom na składanie lub rozkładanie wieszaka,
- nie zaleca się wielokrotnego składania i rozkładania wieszaka (wielokrotne składanie i rozkładanie wieszaka, może przyczynić się do zmniejszenia jego stabilności),
- elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu,
- produkt nie jest zabawką.

### Użytkowanie wieszaka:

- wieszak należy używać na twardej, równej powierzchni,
- należy używać wieszaka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (w szczególności na wieszaku nie wolno się bujać, zawieszać huśtawek itd.),
- dopuszczalne obciążenia wieszaka to: 15 kg równomiernego obciążenia. Maksymalne obciążenie na jedną półkę, to 2kg równomiernego obciążenia.
- produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
- produkt do użytku domowego.

### Czyszczenie i konserwacja:

-Wieszak należy czyścić wilgotną, miękką szmatką, następnie wytrzeć do sucha. Należy chronić wieszak przed silnym zabrudzeniem. Nie należy czyścić wieszaka za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.

Producent:  
MIROSŁAW GOCKOWIAK,  
Ciele, ul. Przylesie 3,  
86-005 Białe Błota, Polska  
kraj produkcji: Tajwan

<b>A</b> długa 2	<b>G</b> 4	<b>M</b> 1
<b>B</b> krótka 2	<b>H</b> 2	
<b>C</b> 4	<b>I</b> 12	
<b>D</b> długa 2	<b>J</b> 2	
<b>E</b> krótka 2	<b>K</b> 1	
<b>F</b> 4	<b>L</b> 1	

