

Instrukcja użytkowania krzeselka plażowego TIRRENO

Trwałość produktów zależy od odpowiedniego użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i dbania o ich czystość. Należy unikać korzystania z mebli, które są uszkodzone lub w których jakiś element nie działa poprawnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu oraz zaniechanie stosowania się do instrukcji użytkowania, a także za niewłaściwą konserwację i czyszczenie mebli.

Przeznaczenie

Krzeselka plażowe TIRRENO służą do siedzenia i wypoczynku na zewnątrz w sezonie letnim. Po zakończeniu sezonu, meble powinny być dokładnie oczyszczone i przechowywane w suchym miejscu, gdzie temperatura jest dodatnia.

Krzeselko plażowe jest przeznaczone dla jednej osoby.

Maksymalne obciążenie krzeselka: 100 kg.

Konserwacja produktu:

1. W przypadku zabrudzeń, najlepiej przetrzeć meble delikatnie wilgotną szmatką lub użyć rozcieńczonego łagodnego środka myjącego, na przykład płynu do mycia naczyń, a następnie wytrzeć i wysuszyć.
2. Unikaj używania twardych gąbek, szczotek lub innych produktów czyszczących z powierzchnią ścierną, która może uszkodzić plastikowe elementy.
3. Jeśli zauważysz pęknięcia na jakichkolwiek elementach, zaprzestań użytkowania krzeselka ze względów bezpieczeństwa.
4. Po zakończeniu sezonu lub gdy krzesła nie będą używane, zaleca się natychmiastowe wyczyszczenie i przechowanie ich w suchym, osłoniętym miejscu, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych.
5. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu upewnij się, że wszystkie elementy mebli są w dobrym stanie.

Warunki użytkowania:

1. Unikaj ustawiania krzesłek w odległości mniejszej niż 2 metry od źródeł ciepła, takich jak grille, ogniska, biokominki itp.
2. Nie kładź na elementach z tworzywa przedmiotów, które mogą nagrzać się pod wpływem promieniowania słonecznego, na przykład metalowych sztućców, misek, popielniczek itp.
3. Nigdy nie siadaj na rozgrzanych meblach, ponieważ może to uszkodzić ich materiał lub spowodować oparzenie.
4. Krzesła należy chronić przed silnym wiatrem, który może je uszkodzić lub przewrócić, stanowiąc zagrożenie dla mienia i ludzi. W przypadku otrzymania ostrzeżeń o niebezpiecznych warunkach pogodowych, zabezpiecz meble lub schowaj je do pomieszczenia.
5. Unikaj umieszczania na siedziskach ciężkich przedmiotów, takich jak kamienie, wiadra, cegły itp.
6. Mebla nie należy kleić.
7. Unikaj siadania na oparciu lub podłokietnikach krzeselka, aby nie uszkodzić mebla.
8. Pazury i zęby zwierząt, a także ostre przedmioty, takie jak guziki, nity, breloczki i klucze, mogą spowodować uszkodzenia na powierzchni mebla.
9. Gdy krzesła nie są używane, należy je odpowiednio zabezpieczyć, na przykład za pomocą pokrowca, aby chronić je przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak sól morską, wilgoć, piasek, pył i słońce. Najlepiej jest je schować do suchego pomieszczenia.
10. Mebel nie powinien być narażony na nadmierną ekspozycję na promieniowanie UV.

Wyprodukowano dla:
Miroslaw Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota
Wyprodukowano we Włoszech